

Affiche de maintenance

Série MH

ATTENTION !

N'utilisez pas cette machine avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel d'utilisation

Rincez le filtre d'entrée d'eau



1. Enlevez le filtre d'entrée d'eau.

2. Enlevez le boîtier de filtre et le filtre.

3. Rincez le filtre à l'air comprimé ou à l'eau.

4. Réinstallez le boîtier de filtre et le filtre.

Maintenance du filtre à carburant



1. Enlevez le couvercle du réservoir de carburant.

2. Retirez le filtre à carburant du réservoir de carburant.

3. Rincez le filtre à carburant à l'air comprimé.

4. Réinstallez le filtre à carburant et fermez le capot.

Contrôle du niveau d'huile et remplissage



1. Ouvrez la porte de service en tournant la poignée d'un trois-quart de tour.

2. Le niveau d'huile doit être au-dessus du repère min..

3. Remplissez d'huile si nécessaire.

Lubrifiez les raccords/embouts du tuyau, du pistolet et de la lance



1. Lubrifiez l'embout de la lance.

2. Lubrifiez le raccord rapide de la poignée gâchette.

3. Lubrifiez l'embout de la sortie d'eau.

4. Lubrifiez le raccord rapide du tuyau haute pression.